

# SDR が正常に動作しない！？（電源の確認）

- ①PC 電源（青色点灯）  
電源は再起動時以外消さないでください



- ②プロジェクター（緑 / 青 2 か所）  
リモコンで電源を入れてください



- ③感知センサー（赤色点灯）  
PC 本体背面の壁にスイッチ



- ④ティーアップマシン  
本体背面にオレンジ色のスイッチ



- ⑤スイングプレート（緑色点灯）  
電源は再起動時以外消さないでください

