

# こんな時は PC 本体を再起動（事例紹介）

## ①動作が重い

（画面がカクカク動く、フリーズ等）



## ②練習モードでスイングが

突然再生されなくなる



## ③コースを正常に再現しない

（芝が白くなる等）



## 再起動しても改善されない場合



LINE で症状をご報告ください

（写真を添えていただくと助かります）

平日 10：00～18：00 は TEL でご連絡ください

052-737-7756



シミュレーターマシン  
本体側面の電源ボタンを  
押して再起動して  
ください