

球詰まりを解消するには



球詰まりが発生すると
ティーアップマシンの
モニターにエラーメッセージ
が表示されます



マシン背面の電源スイッチを
OFFにしてください



詰まったボールを取り出して
マシンの電源を入れなおして
ください

ティーアップマシンが空回り!? 球が出てこない時は

→原因はボール不足です

貸しロッカー 10 番より新しいボールを持ち出して
使用してください。(X,Y ルームのみ、Z ルームは室内に
予備ボールがあります) 持ち出した旨を LINE
でご報告ください。

ボールが取り出しにくい時は… 人工芝を剥がしてください

人工芝はマジックテープで
固定されています
(少し力がいります)

